

Základní pravidla bezpečnosti:

1. se zbraní zacházejte rozumně s maximální opatrností
2. se zbraní zacházejte vždy jako by byla nabitá
3. vždy sledujte, kam míří ústí Vaší hlavně a nikdy nemiřte směrem, kterým nechcete střílet
4. po ukončení střelby zbraň vybijte a přesvědčte se, že je válec prázdný
5. před zahájením střelby se důkladně přesvědčete, že v hlavni Vaší zbraně nejsou žádné nečistoty a jiné překážky
6. ujistěte se, že dobře vidíte cíl, na který chcete střílet
7. nelezte na strom, přes plot (či jiné překážky) nebo neskákejte přes potok s nabitou zbraní
8. používejte vždy správnou a nepoškozenou munici
9. před a během střelby zásadně nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy
10. zbraň a náboje ukládejte na bezpečné a suché místo odpovídající předpisům
11. zbraň ukládejte řádně vyčištěnou a zásadně vybitou

Vaše zbraň je vyrobena podle standardů výrobce Heritage. Je testována náboji s vyšším tlakem, na funkčnost a označena výrobními značkami. Zbraň má zároveň platnou českou značku CIP.

Návod k použití:

Použití pojistky kladívka:

Natáhněte kohout do druhé polohy. Zatlačte pojistku kohoutu do horní (bezpečné) polohy, jak je znázorněno. Pojistku kohoutu vždy udržujte v horní poloze, kromě případů, kdy skutečně střílíte.



Klasický jednočinný revolver

Váš Rough Rider je klasický jednočinný revolver se čtyřmi polohami na kohoutu.

Pod kladívkem vždy nechejte prázdný válec.

Vytáhněte kohout zpět do druhé polohy. Toto je „poloha nabíjení“. V této poloze se válec volně otáčí a Rough Rider lze nabít a vybijet válec, když je otevřený.

Třetí „poloha“ nemá pro střelce žádný dopad. Vytáhněte kohout až na zadní nebo čtvrtou „polohu“. Toto je „natažená“ poloha a Rough Rider vystřelí, pokud je pojistka kladiva v poloze dolů (FIRE) a náboj je ve válci pod kladívkem.

Vybíjení

1. Namiřte revolver bezpečným směrem.
2. Zatlačte pojistku kohoutu do horní polohy.
3. Zatáhněte kohout zpět do druhého „polohy“ a válec se volně otáčí.
4. Otevřete nabíjecí bránu a odkryjte komory.
5. Vyrovnajte komoru s vyhazovací tyčí a vytlačte náboj. Zarovnejte další komoru a opakujte to, dokud nebudou vybity všechny komory. Nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou všechny komory prázdné.



Nabíjení

Nabíjení revolveru k přenašení a nabíjení revolveru k okamžité střelbě se velmi liší.

Pokud musíte mít Rough Rider u modelů se šestiválcovým válcem, „načtete jeden, přeskočte jeden, načtete čtyři“.

U modelů s 9 brokovým válcem „načtete jeden, přeskočte jeden, načtete 7“. Tímto způsobem bude mít váš Rough Rider prázdnou komoru pod spuštěným kohoutem, ale vystřelí, když napnete kohout zpět a stisknete spoušť.

1. Namiřte revolver bezpečným směrem.
2. Vložte pojistku kohoutu do horní polohy.
3. Zatáhněte kohout zpět do druhé „polohy“ a válec se volně otáčí.
4. Otevřete nabíjecí bránu a odkryjte komory.
5. Vložte jeden náboj do každé komory a poté zavřete nabíjecí bránu.

Střelba

1. Udržujte pojistku kohoutu v horní (bezpečné) poloze.
2. Držte prst mimo kryt spouště, dokud nejste připraveni ke střelbě.
3. Namiřte revolver na cíl a ujistěte se, co se za ním skrývá.
4. Plynulým tahem zatlačte kohout úplně zpět, dokud se nezastaví.
5. Sklopte blok kohoutu dolů, abyste jej uvolnili.
6. Vložte prst do lučičku spouště a pomalu sevřete poté, co srovnáte mířidla na cíl.



Výměna válců



1. Udržujte pojistku kohoutu v horní (bezpečné) poloze.
2. Vytáhněte kohout zpět do druhého „polohy“.
3. Zkontrolujte každou komoru, abyste se ujistili, že je prázdná. Nikdy neměňte nabitý válec.
4. Stiskněte pojistnou matici základního čepu a současně zatáhněte za základní čep z rámu. (Obr. 1)
5. Vyjměte válec. (Obr. 2)

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Zbraň lze čistit a mazat bez nutnosti demontáže. Nerozebírejte hlavěň.
2. Pro opravy, kdy je nutná demontáž, se doporučuje zbraň zaslat kvalifikovanému servisu.
3. Abyste udrželi zbraň v dobrém stavu, musí být udržována v čistotě a pokryta lehkým filmem z kvalitního zbraňového oleje, aby se zabránilo korozi. Hlavěň by měla být čistá a bez nečistot. Přebytný olej musí být odstraněn, ale měl by zůstat tenký ochranný film.

UPOZORNĚNÍ

- při závadě nebo poruše svěřte opravu specializovanému servisu, pokud je zbraň v záruce, kontaktujte některý z záručních servisů uvedených na záručním listu.
- pro střelbu používejte výhradně továrně vyráběné a schválené střelivo příslušné ráže a délky nábojnice
- Při střelbě z karabiny se ujistěte, že jsou všechny osoby v bezpečné vzdálenosti za střelcem. Při výstřelu všechny revolyvy během normálního používání vypouštějí horký plyn a částice přes mezeru mezi válcem a zadní částí hlavně.
- Při střelbě z karabiny si vždy buďte jisti, že vám nic, včetně vašich rukou, prstů a jakýchkoli částí těla, nestojí v cestě horkým plynům a částicím, které jsou vypouštěny z přední a boční strany válce.
- Na válec nebo hlavěň nepokládejte žádné části těla. Horké plyny a kovové třísky jsou vylučovány z přední části válce a mohou způsobit zranění.



Dovozce: CAIRO CZ spol. s r.o.
Lubina 1952
744 01 Frenštát p. R.

Velkoobchod
záruční a pozáruční
servis: CAIRO CZ spol.s.r.o.
Lubina 1952
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel: 556 835 456
e-mail: guns@Cairocz.cz

Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje: Typ Zbraně:

Ráže:

Razítko a podpis prodejce

Návod k použití

Revolvery HERITAGE ráže .22LR/.22WMR



RANCHER SMALL-BORE

