

Dovozce : Cairo CZ spol. s r.o.
Lubina 1952
744 01 Frenštát p.R.

Velkoobchod
záruční a pozáruční
servis : Cairo CZ spol.s.r.o.
Lubina 1952
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel/fax : 556835456
e-mail : guns@Cairocz.cz

Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje: Typ Zbraně:

Ráže:

Razítko a podpis prodejce.....

Návod k použití

Pistole Sig Sauer
Všechny ráže a modely

- Mosquito



Nikdy nemiřte na žádný cíl, na který nechcete ve skutečnosti střílet. Pečlivě se seznamte s funkcí pistole

Zbraň miřte vždy bezpečným směrem.

Zbraň nemějte nikdy nabitou, pokud ji neholdáte použít.

Ze zbraň zacházejte vždy, jako by byla nabitá.

Nikdy nepůjčujte svou zbraň, dokud se nepřesvědčíte vizuálně, že zbraň není nabitá.

Spouště se dotýkejte pouze v případě, že chcete skutečně střílet.

Pokud musíte nést nabitou zbraň, muška by vždy měla mířit bezpečným směrem.

Nikdy nenoste ani neskladujte zbraň s nataženým kohoutem.

Ujistěte se, že veškeré příslušenství (např. pouzdro, pažbičky apod.) odpovídá Vaší zbraňi a není na překážku bezpečné funkci.

Zbraň skladujte na bezpečném místě odděleně od munice a mimo dosah dětí a cizích osob.

Vždy musíte přesně vědět, jaký je cíl, na který míříte a co je za tímto cílem.

1. Příprava ke střelbě

Vždy používejte při střelbě bezpečnostní brýle a chrániče uší.

Ujistěte se, že ve směru střelby nejsou žádné překážky ani vodní hladina.

Vždy si buďte vědomi pohybu jiných osob a střílejte tak, aby je nemohli ohrozit ani vyhozené nábojnice.

Nedotýkejte se prsty ani jinou částí těla mušky a nedávejte prsty do prostoru mezi válcem a hlavní.

Nikdy nestřílejte pod vlivem alkoholu nebo drog.

Nikdy nestřílejte, pokud jste nemocni, unaveni nebo jinak fyzicky nezpůsobilí.

Nikdy nepřelézajte překážky s nabitou zbraňi.

2. Munice

Nikdy nepoužívejte munici, u které tlaky přesahují průmyslové standardy. Pravidelně kontrolujte hlavěň, válec a rám s důrazem na korozi a praskliny, které mohou vzniknout při nadměrném zatížení.

Nikdy nepoužívejte přebíjené náboje.

Ujistěte se před výstřelem, že hlavěň zbraň je čistá bez jakýchkoliv překážek.

Uvědomte si, že jen vy jste zodpovědný(á) za výběr munice, se kterou budete střílet. Nikdy nepoužívejte přebíjené střelivo a střelivo, které neodpovídá standardu CIP a nebylo přezkoušeno autorizovanou zkušebnou. Používejte pouze střelivo ráže odpovídající vašemu revolveru (uvedeno na hlavni). Kdykoliv použijete bezokrajové střelivo, musíte zároveň použít polo/celoměsíčkové úchyty pro správné umístění nábojnice ve válci a její vytažení. Pokud je nepoužijete riskujete vadnou funkci revolveru. Nikdy nepoužívejte střelivo, které není vysloveně určeno pro váš revolver.

Pokud vaše zbraň selže při výstřelu, miřte nadále zbraň bezpečným směrem a počkejte asi 10 vteřin. Poté vyjměte náboj z komory a bezpečným způsobem jej zlikvidujte.

3. Doprava a skladování

Mějte na paměti, že přeprava zbraň a její skladování je plně vaší zodpovědností.

Zabezpečte zbraň proti zlodějům a jejímu zneužití nepovolanými osobami.

Dbejte na to, aby zbraň nebyla skladována ani přepravována nabitá.

Zamezte přístupu dětí. Dodržujte všechny předpisy vztahující se k přepravě a skladování zbraň. Neskladujte pistoli v prostředí, ve kterém se drží vlhko (např. pod těžkými látkami nebo kůží). Pokud budete pistoli dlouhodobě skladovat, nezapomeňte ji nakonzervovat a před prvním použitím řádně vyčistit. Zamezíte tak náhodné manipulaci se zbraň především dětem.

Všechny odkazy na obrázky jsou na ogivální návod.

3. Pojistka zásobníku - úplné vyjmutí zásobníku z pistole zabrání vystřelení. Aby bylo možno vystřelit je nutné plně zasunout zásobník do zbraň.

4. Bezpečnostní pojistky

1. Ručbí pojistka: Zapnutí ruční pojistky- Pojistku zapnete jejím úplným stlačením dolů(obr. 1 díl 46) toto brání vystřelení ze zbraň. Vypnutí ruční pojistky – obrácený postup zapnutí.

2. Integrální bezpečnostní zámek ovládaný klíčem – Zamknutí: pistole nesmí být natažená. Vložte klíč do otvoru na spodní zadní straně rukojeti. Zatlačením klíče zatlačte zámek a otočte o 90stupňů. Vyjměte klíč a zámek musí být pod úrovní povrchu rukojeti obr. 5 Odemknutí: opačný postup.

7. Demontáž pistole.

1. Vybijte pistoli

2. Zatáhněte závěr dozadu a aretujte ho v otevřené poloze zatlačením páčky zarážky závěru nahoru

3. Zkontrolujte zda v komoře není náboj.

4. Stlačte páčku zarážky závěru dolů a závěr nechte v zavřené poloze.

5. Otočte aretační páčkou o 180 stupňů až bude směřovat dopředu

6. Zatáhněte závěr dozadu at je možno vyjmout vodítko závěru nakloňte závěr nahoru a vyjměte dopředu směrem k přední části hlavě obr. 9,10

7. Demontujte celou sestavu – závěr vodítko pružiny a pružinu – přes tělo hlavě

Tato demontáž je dostačující pro čištění zbraň po střelbě.

Další demontáž smí provádět pouze kvalifikovaní puškaři,