

NÁVOD K POUŽITÍ

Kolimátor Vortex StrikeFire II

Rychlý, spolehlivý a ideální kolimátor pro střelné zbraně, které vyžadují nízkou montáž. Intenzita bodu je nastavitelná tak, aby dokonale odpovídala světelným podmínkám.

Instalace baterie

Demontujte kryt baterie. Orientujte baterii CR2 tak, aby záporný konec směřoval směrem ven a namontujte kryt. Ujistěte se, že kryt je zcela zašroubován.

Zapnutí kolimátoru a změna barvy

Chcete-li StrikeFire II zapnout, stiskněte a uvolněte tlačítko NAHORU. Chcete-li StrikeFire II vypnout, podržte stisknuté tlačítko NAHORU na pět sekund. Pokud zapomenete StrikeFire II vypnout, automaticky se vypne za 12 hodin. Poznámka: Pokud má váš StrikeFire II možnost přepínání červené/zelené tečky, podržte stisknuté tlačítko DOLŮ na čtyři sekundy.

Nastavení jasu

Kolimátor StrikeFire II nabízí deset proměnlivých nastavení osvětlení. Dvě nejnižší nastavení jsou kompatibilní s nočním viděním. Nastavte jas bodů klepnutím na příslušné tlačítko pro nastavení Up nebo Down.

Životnost baterie

StrikeFire II používá baterii CR2. Typická životnost baterie závisí na nastavení intenzity jasu bodu.

Barva bodu	Maximální jas	Minimální jas
Červená/zelená	300 hodin	6 000 hodin
Jasná červená	400 hodin	7 000 hodin

Nastavení

Kolimátor StrikeFire II má výškové a stranové nastavovací kolečka se zvukovými kliknutími. Každé kliknutí posune o 1/2 MOA. 1/2 MOA odpovídá 1/2 palce na 100 yardů, 1/4 palce na 50 yardů, 1/8 palce na 25 yardů atd.

Příklad: Na vzdálenost 50 yardů je třeba 4 kliknutí, aby se zásah posunul o 1 palec.

Nastavení: Otočte kolečkem ve směru podle šipky tak, aby se červený bod posunul na zásah na terči.

Nastavení výšky:

Demontujte kryt kolečka a otočte kolečko ve směru, ve kterém chcete, aby se změnil bod zásahu.

Nastavení strany:

Demontujte kryt kolečka a otočte kolečko ve směru, ve kterém chcete, aby se změnil bod zásahu.

Montáž StrikeFire II

Abyste získali co nejlepší výsledky se StrikeFire II, správná montáž je nezbytná, musí být dodrženy správné kroky. Vaše zbraň musí být vybavena lištou typu Picatinny nebo Weaver.

StrikeFire II je dodáván buď s konzolovým kroužkem nebo s nízkým kroužkem. Připojení připevněného kroužku:

1. Oddělte horní kroužek od spodní poloviny kroužku. Poté připevněte dolní polovinu kroužku na lištu a ujistěte se, že je pevně uchycena v základní drážce. Aby se zabránilo zranění ze zpětného rázu, umístěte StrikeFire II tak, abyste měli alespoň 4 cm od očí.
 2. Ujistěte se, že svorka kroužku je zavěšena na vnější straně lišty. Stiskněte dolů a dopředu směrem k ústí. Poté pevně utáhněte šestihrannou matici kroužku.
 3. Umístěte StrikeFire II na spodní polovinu kroužku. Umístěte horní kryt kroužku na horní část kolimátoru, zarovnejte otvory pro šrouby a vložte a utáhněte šrouby tak, aby byly všechny přiléhavé, aby nedošlo k přílišnému utažení. Jakmile jsou šrouby utaženy, StrikeFire II by se neměl pohybovat na liště.
- Poznámka: pravidelně kontrolujte všechny upevňovací šrouby.



Lower Half of the Low Ring Mount

Nastřelení

Po montáži doporučujeme nastřelit StrikeFire II na krátkou vzdálenost (25-50 yardů). Toho lze dosáhnout použitím vývrtu.

1. Položte pušku pevně na opěrku a odstraňte závěr.
2. Přes vývrt nasměrujte hlaveň na střed terče.
3. Proveďte nastavení stranové a výšky kolimátoru tak, aby tečka byla na střed terče.

Konečné nastavení by mělo být provedeno pomocí přesné munice, se kterou budete střílet:

1. Vystřelte 2 rány na požadovanou vzdálenost, abyste zjistili, že jste zhruba na cíli. Je-li to nutné, nastavte bod tak, abyste se přiblížili ke středu cíle (viz Nastavení větru a výšky na straně 6).
2. Vystřelte další 3 rány co nejpřesněji.
3. Pomocí středu této skupiny proveďte potřebné úpravy.
4. Vystřelte poslední 3 rány, abyste potvrdili správné nastavení. V případě potřeby opakujte.

Střelba

Klíčová věc, kterou si pamatujte při střelbě s kolimátorem StrikeFire II, je udržet obě oči otevřené! Střelba s otevřenými oběma očima vám umožní plně využít periferního vidění, abyste se dostali na cíl velmi rychle.

Odstraňování problémů

Pokud červená tečka nesvítí:

- Je baterie vybitá? Nahradit.
- Je baterie správně nainstalována? Ujistěte se, že je baterie orientována písmenem "+" směrem k víku.
- Není kryt baterie volný? Ujistěte se, že kryt je suchý a kontaktní místa jsou čistá.

Pokud rány nejsou seskupeny:

- Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací šrouby utažené. Neměli byste být schopni otáčet nebo přesunout StrikeFire II v žádném směru.

Poznámka: Naše příručka pro odstraňování problémů je k dispozici online na adrese www.vortexoptics.com/content/troubleshooting.

Údržba

Čištění

StrikeFire II vyžaduje velmi malou rutinní údržbu kromě pravidelného čištění vnějších čoček. Pokud je to žádoucí, lze vnější povrch vyčistit otřením měkkým, suchým hadříkem. Při čištění čoček používejte výrobky, které jsou speciálně navrženy pro použití na povrstvených optických čočkách, jako jsou Vortex Lens Pen a FogFree Cleaning Kit.

- Ujistěte se, že před čištěním povrchů odfoukněte prach nebo zrnka na čočkách.
- Použití dechu, nebo velmi malého množství vody nebo čistého alkoholu, může pomoci odstranit suché vodní skvrny.

Mazání

Všechny součásti jsou trvale mazány, takže se nesmí používat žádné další mazivo.

Poznámka: Nepokoušejte se rozebrat žádné součásti kolimátoru.

Skladování

Použijte přiložený kryt objektivu k ochraně čoček, když je nepoužíváte.

- Před delším uskladněním vyjměte baterii.
- Vyhýbejte se skladování na přímém slunci nebo na velmi horkém místě.
- Skladování a používání při extrémním chladu zkrátí životnost baterie.

Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje:..... Typ:.....

Razítko a podpis prodejce.....

Dovozce, velkoobchod: Cairo CZ spol. s r.o., Lubina 1952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel: 556 835 456
e-mail: guns@cairocz.cz