

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



TWO VETS – TRIPOD

Tripod se systémem rychlouzamykání stativových nohou, univerzálním systémem uchycení hlavy a rychle zaměnitelnými koncovkami nohou, které jsou součástí tripodu.



1. Uvolněte zámky sekcí stativových nohou jejich otočením ve směru hodinových ručiček pro prodloužení nebo zkrácení nohy stativu. Po prodloužení nebo zkrácení zajistěte aretaci nohou proti směru hodinových ručiček.
2. Roztáhněte stativové nohy maximálně od sebe pro lepší stabilitu, případně lze nastavit úhel nohou pomocí nastavovacích prvků v horní části.
3. Odšroubujte koncovku nohy a vyjměte hrot, který nasunete do koncovky a znovu našroubujete.

Tripod je dodáván s hlavou se závitem a okem ve spodní části. Po odjištění lze hlavu vytáhnout a nahradit např. kulovou hlavou – viz níže.

55MM Dual Tension Ballhead Arcalock Dual Clamp (Arca Swiss and Picatinny)

Tato kulová hlava se vyznačuje dvojitým nastavením s velkým knoflíkem pro hrubé nastavení a menším knoflíkem pro jemné nastavení.

Upínací systém umožňuje upnutí jak Arca 419 Arcalock lišty, tak standardní picatinny lišty.

Tato svorka bude také fungovat s jakýmkoli jinými arca lištami na trhu.



Triclawps Solo W/ Included Arca Plate

Držák pušky, jehož povrch je sklem vyztužená, vstříkovaná pryskyřice o vysoké hustotě.

Držák má jediný knoflík pro rychlé připevnění zbraně.



Péče o tripod:

V případě potřeby použijte k čištění všech částí měkký ručník s neagresivním čisticím prostředkem.

V případě potřeby použijte běžná maziva nebo voskový olej.