

Návod k obsluze

Před manipulací si prostudujte návod k obsluze a řiďte se jeho pokyny. Výrobce, dovozce ani prodejce nenesou odpovědnost za následky vyplývající z porušení pokynů uvedených v návodu k obsluze.

1.: Mířte pouze na cíl nebo do bezpečného prostoru. 2.: Nikdy bezdůvodně nemířte na člověka nebo jiného živého tvora. 3.: Čištění a suchý trénink provádějte pouze s nenabitou pistolí. 4.: Střílejte pouze kvalitními náboji ráže pro níž je pistole určena.

5.: Čištění provádějte pouze schválenými prostředky. Nábojovou komoru a vývrt hlavně čistěte vždy ve směru letu střely. 6.: Neprovádějte jakékoli zásahy do konstrukce.

7.: Opravy svěřte pouze vyškolenému puškaři nebo výrobcí. 8.: Používejte pouze originální zásobníky nebo zásobníky určené pro M 1911 nebo M 1911-22 9.: Ať je pistole nabitá nebo vybitá, manipulujete s ní vždy bezpečně jako by byla nabitá.

Základní pokyny 1.: Pistole Sig Sauer 1911-22 má jednočinný spoušťový mechanismus a kohoutový bicí mechanismus. 2.: Střílet lze pouze po natažení kohoutu.

3.: Je-li kohout zcela vypuštěn nebo zachycen na pojistném ozubu, nelze vystřelit.

Bezpečnostní prvky 1.: Automatická úderníková pojistka. Nachází se v závěru, blokuje pohyb úderníku a je odjišťována automaticky při stisknutí spouště. 2.: Manuální pojistka na boku těla. Blokuje spoušťový a bicí mechanismus a pohyb závěru. Pojistku lze zajistit pouze po natažení kohoutu. Pojistka má dvě polohy. Je-li nahore, je pistole zajištěná, je-li dole, je pistole odjištěná. 3.: Dlaňová pojistka. Tvoří horní část hřbetu rukojeti, blokuje pohyb spouště a je odjišťována při správném úchopu. 4.: Pojistný ozub kohoutu. Brání výstřelu, po natažení kohoutu, není-li plně stisknutá spoušť. 5.: Jako pojistka bránící výstřelu slouží rovněž spuštěný kohout. **Způsoby nošení** 1.: S náboji v zásobníku, spuštěným kohoutem a bez náboje v nábojové komoře. 2.: S náboji v zásobníku, nábojem v nábojové komoře a spuštěným kohoutem. Pozor! První pojistný ozub kohoutu není určen k pohotovostnímu nošení pistole. 3.: S náboji v zásobníku, nábojem v nábojové komoře, nataženým kohoutem a zajištěnou manuální pojistkou. **Další pokyny** 1.: Pistole Sig Sauer 1911-22 je vybavena záchytem zásobníku v kořeni lučíku. Po stisknutí záchytu zásobník vypadne ze zásobníkové šachty. 2.: Po vystřelení posledního náboje je závěr zachycen v zadní poloze. Závěr lze vypustit po stisknutí záchytu závěru na levé straně těla pistole. 3.: Pistoli udržujte vždy v dobrém stavu a čistou. Čištění provádějte co nejdříve po střelbě a kdykoli po znečištění nebo působení látek způsobujících korozi.

4.: Pistoli ukládejte do schválených trezorů, aby byla zabezpečená proti manipulaci nepovolaných osob, členů rodiny a dětí. 5.: Střílejte pouze na schválených střelnicích a v souladu se zákonem.

Rozložení pistole

1.: Pistoli namíříme do bezpečného prostoru, vyjmeme zásobník a stažením závěru se ujistíme, že v nábojové komoře není náboj. Závěr vypustíme do přední polohy a spustíme kohout. 2.: Jednou rukou uchopíme pistolí za závěr, na čelo závěru nasadíme klíč a čelo pouzdra bicí pružiny zatlačíme do závěru. Pomocí klíče otočíme vodítko hlavně doprava (ve směru střelby) asi o 45°. Přitom palcem druhé ruky přidržujeme čelo pouzdra vratné pružiny. Opatrně povolujeme tlak na čelo pouzdra vratné pružiny, dáváme pozor, aby pouzdro s vratnou pružinou nevytléto ze závěru. Vyjmeme pouzdro s vratnou pružinou.

3.: Natáhneme kohout a závěr stáhneme mírně dozadu, až se nad výstupek na horní ploše záchytu závěru dostane obloukové vybrání na levém boku závěru. Nyní vytáhneme záchyt závěru. 4.: Pistoli otočíme závěrem dolů, závěr stáhneme z těla a ze závěru vyjmeme vodítko vratné pružiny. Vodítko hlavně otočíme přibližně o 90° doleva (ve směru střelby), vodítko hlavně vyjmeme z čela závěru a přes čelo závěru vyjmeme hlavěň.

Sestavení pistole

1.: Přes čelo závěru vložíme hlavěň do závěru a usadíme ji do uzamykacích drážek. Do čela závěru a na hlavěň nasadíme vodítko hlavně a otočíme jej přibližně 45° doprava (při pohledu na závěr ve směru střelby). Na hlavěň, před řetízkový článek pložíme vodítko vratné pružiny. Do čela závěru zasuneme vratnou pružinu a nasadíme ji na vodítko. O zadní plochu vodítka vratné pružiny opřeme řetízkový článek pod nábojovou komorou.

2.: Tělo pistole otočíme zásobníkovou šachtou nahoru a čelem směrem doprava (pravou stranou k očím). Závěr nasadíme do vodících drážek těla, přitom přidržujeme vratnou pružinu a dáváme pozor, aby se řetízkový článek hlavně opíral o zadní část vodíka vratné pružiny. Když nasunujeme závěr na vodící drážky, zatlačíme táhlo blokace úderníku do těla a sledujeme, kdy se otvor v článku pod hlavní objeví v otvoru pro záchyt závěru. Nyní záchyt závěru zasuneme do otvoru, ale ještě jej zcela nezatlačujeme. Pistoli otočíme hřbetem závěru vzhůru (zásobníkovou šachtou dolů), závěr posunujeme, až se obloukové vybrání na jeho pravé straně dostane nad čtvercový otvor v těle (za otvorem pro osu záchytu závěru). Záchyt závěru zatlačíme na tělo pistole. 3.: Spustíme kohout, pouzdro vratné pružiny nasadíme na vratnou pružinu a spolu s pružinou jej zvolna zatlačíme do čela závěru. Na vodítko hlavně nasadíme klíč a vodítko otočíme do svislé polohy, až do jeho obloukovitého vybrání zapadne čelo pouzdra vratné pružiny (otočení vodítka je možné provést palcem dlaně, bez použití klíče).

4.: Pistoli ústím otočíme do bezpečného prostoru, opakovaným zasunutím závěru a jeho vypuštěním se přesvědčíme, že je pistole správně sestavena. Do zásobníkové šachty zasuneme prázdný zásobník a stažením závěru dozadu se přesvědčíme, jestli podavač zachytí závěr v zadní poloze. Závěr vypustíme dopředu, a nakonec vypustíme kohout.

Dovozce : Cairo CZ spol. s r.o.
Lubina 1952
744 01 Frenštát p.R.
Cairo CZ spol.s.r.o.
Lubina 1952
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel/fax : 556835456
e-mail : guns@Cairocz.cz

Velkoobchod
záruční a pozáruční
servis :

Návod k použití

Pistole Sig Sauer 1911-22
22LR

Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje: Typ Zbraně:

Ráže:

Razítko a podpis prodejce

