

NÁVOD K POUŽITÍ

Razor® HD 50 mm pozorovací dalekohled

Kompaktní Razor® HD je na nejvyšší úrovni výkonu. Zahrnuje okulár se zoomem 11–33x a pouzdro na míru.



Jak používat Razor HD

Montáž dalekohledu Razor HD

Připojte Razor HD ke stativu nebo k oknu automobilu pro stabilní sledování.

Jednoduše připevněte patku pro upevnění stativu na rychloupínací desku nebo montážní desku hlavy stativu.

Nastavení očnice

Nastavitelná očnice 50 mm pozorovacího dalekohledu Razor HD umožňuje pozorovat celé zorné pole, pokud máte brýle nebo sluneční brýle. Úplně natáhněte očnici pro nejlepší prohlížení bez brýlí.



Fold the adjustable eyecup back when viewing with glasses.



Nastavení zvětšení

Univerzální zvětšení zoomu vám umožní prohlížet široké zorné pole při nižším výkonu a přibližovat vzdálené detaily při vyšším výkonu.

Jednoduše otočte nastavovacím kolečkem zvětšení rozsahu:

- Zvětšete zvětšení otočením kolečka ve směru hodinových ručiček.
- Snižte zvětšení otočením kolečka proti směru hodinových ručiček.

Nastavení zaostření

Po nastavení zvětšení budete chtít znovu zaostřit na nejostřejší obraz. Razor HD je vybaven dvěma zaostřovacími kolečky. Toto dvofázové zaostření nejenže umožňuje zobrazit kritické detaily, ale také zajišťuje sledování bez únavy:

- Pomalu otáčejte otočným knoflíkem pro rychlé zaostření, dokud nebude objekt téměř zaostřen.
- Otočením ovladače jemného zaostření vyberte nejjemnější detaily.



Příslušenství

Pouzdro Razor HD chrání optiku.

Poznámka: Pokud je optika vystavena vlhkosti, před uskladněním otevřete kryty a nechte optiku zcela vyschnout.

Péče o objektiv

Postupujte podle tohoto dvoustupňového procesu a jemně očistěte vnější čočky vašeho pozorovacího dalekohledu.

1. Před otřením objektivu vyfoukejte prach nebo písek. Použijte měkký vlasový kartáč nebo akrylový optický kartáč.
2. Z objektivu jemně odstraňte šmouhy a otisky prstů. Navlhčete čočku malým množstvím vody nebo dechu a poté očistěte šmouhy čistým hadříkem na čočky. Isopropylalkohol může pomoci odstranit otisky prstů.

Poznámka: Vyvarujte se čištění čoček a vždy používejte čistý hadřík na čočky – špinavý hadřík na čočky vyměňte za nový. Na čočky nepoužívejte hadr na obličej, těžkou bavlnu ani flanelový hadřík, protože tyto materiály mohou poškrábat povrch objektivu.

Datum prodeje:

Typ:

Razítko a podpis prodejce.....

Dovozce, velkoobchod: Cairo CZ spol. s r.o., Lubina 1952, 744 01 Frenštát p. R.
tel: 556 835 456
e-mail: guns@cairocz.cz