

Dovozce:

CAIRO CZ spol. s r.o.  
Lubina 1952  
744 01 Frenštát p. R.

Velkoobchod  
záruční a pozáruční  
servis:

CAIRO CZ spol. s r.o.  
Lubina 1952  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
tel: 556835456  
e-mail: guns@cairicz.cz

# Návod k použití

Samonabíjecí puška

**WINDHAM WEAPONRY**

## Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje:..... Typ Zbraně:.....

Ráže:.....

Razítko a podpis prodejce.....

- R16FTT-9MM



### Základní pravidla bezpečnosti:

1. se zbraní zacházejte rozumně s maximální opatrností
2. se zbraní zacházejte vždy jako by byla nabitá
3. vždy sledujte, kam míří ústí Vaší hlavně a nikdy nemiřte směrem, kterým nechcete střílet
4. po ukončení střelby zbraň vybijte a přesvědčte se, že nábojová komora je prázdná
5. před zahájením střelby se důkladně přesvědčte, že v hlavní Vaší zbraně nejsou žádné nečistoty a jiné překážky
6. ujistěte se, že dobře vidíte cíl, na který chcete střílet
7. nikdy nestřílejte na vodní hladinu, nebo jiný plochý povrch, kde hrozí odraz broků
8. používejte vždy správnou a nepoškozenou munici
9. před a během střelby zásadně nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy
10. zbraň a náboje ukládejte na bezpečné a suché místo odpovídající předpisům
11. zbraň ukládejte řádně vyčištěnou a zásadně vybitou

### Návod k použití:

Základní rozborka: Pokud je třeba, může být dolní pouzdro odděleno od horního pouzdra sklopením směrem dolů po vytlačení zadního demontážního čepu z levé strany na pravou. To umožňuje přístup k sestavě závěru a odděluje spouštěcí mechanismus od jiných součástí. Napnuté kladívko tedy nemůže udeřit na úderník.

Takto lze oddělit i celé horní pouzdro závěru po vytlačení předního čepu. Pokud jde o vytlačení čepů ztuha, použijte hlavňový výstražník nebo jiný vhodný nástroj.

Funkce: Karabina má poloautomatický režim střelby. Po natažení, s nábojem v nábojové komoře a páčkou přepínače nastavenou do polohy „SEMI“ zbraň při zmáčknutí spouště vystřelí. Pružina kladívka pohání kladívko dopředu tak, že zasáhne úderník, který udeří na zápalku ve spodní části náboje, což zažehne zápalkovou slož, která zažehne hlavní výmetnou náplň náboje.

Vysokotlaké plyny tlačí střelu do hlavně, která jí za pomoci drážek uděluje stabilizační rotaci. Jakmile střela mine plynový kanálek (malý otvor směrem nahoru), plyn uniká kanálkem, proudí plynovou trubicí do komory nosiče závorníku a pohání sestavu závěru směrem dozadu. Jak se nosič závorníku přesunuje do zadní části, je úderník stažen do závorníku, zatímco vačka vedená v nosiči závorníku působí na vačkový čep závorníku, což způsobuje, že se závorník otáčí do polohy, kdy jeho uzamykací výstupky již nejsou v záběru s výstupky uzamčení hlavně.

Závorník je nyní odemčen a nesen směrem dozadu nosičem závorníku.

Vytahovač vytáhne prázdnou nábojnici a drží ji, dokud ji vyhazovač nevyhodí skrz výhozný okénko ven.

Skupina nosiče závorníku pokračuje směrem dozadu, stlačuje vratnou pružinu a vrací kladívko do jeho natažené polohy, dokud tlumič zpětného rázu (buffer) nenarazí do zadní části trubice vratné pružiny a nezastaví se. Pružina poté přinutí sestavu závěru k pohybu vpřed tak, aby čelo závorníku vyjmulo další náboj ze zásobníku a zasunulo ho do nábojové komory. Současně vytahovač zapadne do drážky nábojnice a závorník se uzamkne do hlavně. Kladívko je nyní přerušovačem drženo vzadu. Po uvolnění spouště se přerušovač otočí zpět a uvolní kladívko.

Nicméně předtím, než háček přerušovače skutečně uvolní kladívko, se západka spouště otočí před žlábkem kladívka a kladívko je tak drženo západkou úderníku spouště a zbraň je tím připravena na další výstřel.

### Údržba:

Vaše zbraň bude fungovat lépe, déle a zůstane bezpečná, pokud budete provádět správnou údržbu. Pro uchování vaší zbraně v dobrém stavu dodržujte pokyny uvedené v této části. Ujistěte se, že je zásobník vyjmutý a že je zbraň bezpečně vybitá tak, aby nemohla vystřelit. Používejte bezpečnostní brýle pro případ, že ztratíte kontrolu nad některou pružinou zatíženou částí, která by mohla poškodit váš zrak.

Rozborka pro čištění

*Důležité: aby se zamezilo ztrátě malých součástí při rozborke a čištění, pokládejte je tak, aby byly v pořádku a srovnané.*

Přečtěte si bezpečnostní pokyny v části 3 a předchozí výstrahy.

Zatlačte zadní demontážní kolík na levé straně spodního pouzdra závěru a vytlačte kolík na pravou stranu pouzdra závěru až na doraz.

Otočte spodní pouzdro závěru dolů ven z horního pouzdra závěru.

Pokud je to nutné pro snazší rozborku, zcela oddělte horní pouzdro závěru od spodního pouzdra závěru zatlačením předního demontážního kolíku z levé strany spodního pouzdra závěru a vytlačení kolíku na pravou stranu pouzdra závěru až na doraz.

Vytáhněte natahovací páku dozadu a vyjměte sestavu závěru zbraně.

Sejměte natahovací páku jejím zatlačením dozadu v drážce a pak dolů ven z horního pouzdra závěru.

Zatlačte pojistný kolík úderníku zprava doleva ve sestavě závěru a vyjměte kolík jeho vysunutím vlevo.

Postavte čelo závěru nahoru a vyjměte úderník.

Stlačte závorník směrem k nosiči závorníku, dokud se závorník nepootočí a nedostane se k dorazu, pak otočte kolík vačky závěru o 90° (tedy kolmo na jeho normální polohu).

Vyjměte kolík vačky vytažením ven ze závorníku a nosiče závorníku.

Vytáhněte závěr dopředu a vyjměte jej z držáku závěru.

**Údržba předpažbí:** Pokud se v předpažbí nebo na něm nahromadily nečistoty nebo úlomky, odstraňte je stlačením vzduchem.

V případě potřeby namažte. Pokud je nezbytné sejmout předpažbí, vezměte zbraň ke kvalifikovanému puškaři.

Sejměte pažbu z trubice vratné pružiny na spodním pouzdra závěru.

Zatlačte zajišťovací páku a pažbu max. vysuňte.

Stiskněte odjišťovací páku naplno a vytáhněte pažbu směrem dozadu.

Stiskněte tlumič zpětného rázu (buffer), držte ho pevně, protože tlumič je zatížen pružinou; tím zamezíte jeho vystřelení po stisknutí pojistného kolíku tlumiče. Stiskněte pojistný kolík tlumiče, aby bylo možné posunout tlumič a tlačnou pružinu dopředu. Stlačte kohout, aby bylo možné vratnou pružinu a sestavu tlumiče posunout dále dopředu a zcela vyjmout z trubice pouzdra závěru.